

# 1. Introduktion

## 1.1 Taknemmelighed

Tak, fordi du valgte vores Ignis H2-pandelampe. Vi tror, at du vil være tilfreds med produktet.

## 1.2 Beskrivelse og hovedfunktioner

Den kraftige, lette Ignis H2-R-pandelampe har et lysudbytte på op til 2000 lm og en rækkevidde på op til 300 m. Den har en kontinuerlig dæmpningsfunktion og et rødt lys.

Pandelampens rækkevidde er op til 300 m. Pandelampen har ingen problemer med regn eller fugt, den har en IPX6-klassificering = modstandsdygtighed over for kraftigt vandsprøjt (efter huset i 3 minutter i en afstand af 3 m).

Pandelampen er udstyret med en elastisk hovedrem, som gør den behagelig at have på. Dens design tillader rotation, dvs. justering af belysningen, vertikalt med 180°.

Pandelampen kan tages ud af holderen og bruges separat som lommelygte uden hovedremmen.

2 LED'er giver op til 2000 lm lys med en rækkevidde på 300 m. Forlygtehuset og rillerne i huset er designet til at lede varmen godt væk, så forlygten ikke bliver overophedet.

Batteriet i pandelampen kan oplades i en ekstern oplader, der kan tages ud af kroppen, eller direkte i pandelampen ved hjælp af et USB-C-kabel.

## 2. En del af pakken

I pakken finder du 1x Ignis H2-R pandelampe, 1x 18650 batteri med 2500mAh kapacitet, 1x USB-C kabel, 1 manual på tjekkisk.

## 3. Parametre

### 3.1 Parametre for forlygter

- Modstandsdygtighed: IPX6
- Lumenoutput: 2 000 lm
- Størrelse 90x45x30 mm
- Vægt: 73 g
- Materiale: aluminiumslegering, ABS-plast
- Rækkevidde: 300 m
- Strøm: 1x 18650 batteri (medfølger)

## Venator Ignis H2-R

- Levetid: 100 000 timer

### 3.2 Batteriparametre

- Type: 18650
- Kapacitet: 2500mAh
- Udgangsspænding: 3,7V

## 4. Første opstart

### 4.1 Isætning af batteriet

Tag batteriet ud af pakken, og fjern beskyttelsesfilmen. Skru batteridækslet af i højre side af lommelygten, og sæt batteriet i med pluspolen vendt fremad. Skub det ind, så batteriet er sat helt ind i enheden. Skru derefter batteridækslet på igen, og spænd det fast.

## 5. Kontroller

### 5.1 Beskrivelse af belysningstilstande

Pandelampen har i alt 6 lystilstande:

- 100% (fuld lysstyrke)
- 66% (halv lysstrøm)
- 33% (laveste lysudbytte)
- Rødt lys
- Rødt lys - blinker hurtigt
- Flimmer
- Lysdæmpning - Kontinuerlig lysdæmpning 100% - 10%.
- Hukommelse til pandelampe

### 5.2 Aktivering af individuelle tilstande.

#### 5.2.1 100%

Tryk på sideknappen.

#### 5.2.2 66% a 33%

Tryk på knappen på siden. Umiddelbart efter at forlygten er tændt, skal du trykke på knappen en gang til (tredje gang for 33%).

#### 5.2.3 Rødt lys og blink

## **Venator Ignis H2-R**

Umiddelbart efter at du har tændt lygten, skal du trykke tre gange på knappen for at tænde det røde lys. Fire gange for at få det røde lys til at blinke.

### **5.2.4 Flimren**

Tryk hurtigt to gange på sideknappen for at tænde for blinket.

### **5.2.5 Kontinuerlig dæmpning**

Tryk på knappen på siden. Slip den derefter, og hold den nede igen, indtil forlygten begynder at dæmpe og øge lysintensiteten af sig selv. Slip knappen, når forlygten lyser med den ønskede intensitet.

### **5.2.6 Hukommelse**

Få sekunder efter at have skiftet til den ønskede funktion, kan pandelampen sættes i dvale ved at trykke på knappen. Forlygten slukkes, og når der trykkes på knappen igen, lyser den op igen i den sidste tilstand.

### **5.2.7 Nedlukning**

Forlygten slukkes ved at klikke sig igennem alle tilstande (5 tryk efter tænding).

## **6. Brug af**

### **6.1 Stramning og løsning af stroppen**

Der er to plastikspænder på remmen. Brug dem til at justere længden på remmen til den ønskede længde.

### **6.2 Justering af belysningen**

Pandelampen kan drejes 180° i den lodrette akse for at justere den ønskede belysningsvinkel. Hold plastikclipsen, der holder forlygten på remmen, og drej forlygten op eller ned.

### **6.3 Fjernelse af forlygten til separat brug**

Pandelampen kan løsnes fra remmen og bruges som en separat lommelygte. Tag fat i lommelygten og clipsen på remmen, der holder pandelampen, og træk i plastikclipsens retning. Sæt pandelampen tilbage på remmen ved at klemme plastikklemmen i den modsatte retning.

## **7. Opladning**

Skru hættten til opladningsporten af pandelampen. Dækslet sidder på venstre side af lommelygten nær tænd-knappen. Sæt USB-C-kablet ind i opladningsporten.

## **8. Sikkerhedsmeddelelse**

Put ikke pandebåndet, remmen, USB-C-kablet eller batteriet i munden eller andre dele af kroppen. Så undgår du at komme til skade og beskadige enheden.

Søg læge i tilfælde af alvorlige skader.

Ret ikke lysstrålen direkte ind i dine egne eller andres øjne. Lysstråler kan skade dit syn.

Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, ild eller temperaturer over 60 °C i længere tid.

Udsæt ikke batteriet for temperaturer under -20 °C i længere tid.

Hvis batteripakken er beskadiget, skal du straks holde op med at bruge den og bortskaffe den korrekt.

Undgå kontakt med fugt, når du bruger batteriet.

Forsøg ikke at adskille batteriet eller pandelampen på nogen måde. Du kan komme til skade, eller enheden kan blive beskadiget. Hvis du adskiller enheden eller forsøger at gøre det, bortfalder produktgarantien automatisk.

Udsæt ikke batteriet, pandelampen eller mikro-USB-kablet for fugt under opladning. Overvåg batteriets temperatur under opladning. Hvis batteriet bliver for varmt, skal du straks tage det ud af opladeren eller frakoble USB-C-kablet og lade det køle af. Hvis det sker igen, skal du straks holde op med at bruge batteriet og bortskaffe det korrekt.