

# 1. Inleiding

## 1.1 Erkenningen

Bedankt voor het kiezen van onze Ignis H2 hoofdlamp. We zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met het product.

## 1.2 Beschrijving en belangrijkste functies

De krachtige, lichtgewicht Ignis H2-R hoofdlamp heeft een lichtopbrengst tot 2000 lm en een bereik tot 300 m. Hij beschikt over een continu dimfunctie en een rood licht.

Het bereik van de hoofdlamp is tot 300 m. De hoofdlamp heeft geen problemen met regen of vocht, hij heeft een IPX6-classificatie = bestand tegen sterk spatwater (na het huis gedurende 3 minuten op een afstand van 3 m).

De hoofdlamp is uitgerust met een elastische hoofdband voor comfortabel dragen. Het ontwerp maakt rotatie, d.w.z. aanpassing van de verlichting, verticaal met 180° mogelijk.

De hoofdlamp kan uit de houder worden gehaald en apart worden gebruikt als zaklamp zonder hoofdband.

2 LED's geven tot 2000 lm licht met een bereik van 300 m. De behuizing van de koplamp en de groeven in de behuizing zijn ontworpen om warmte goed af te voeren, zodat de koplamp niet oververhit raakt.

De batterij in de hoofdlamp kan worden opgeladen in een externe lader voor verwijdering uit de behuizing, of direct in de hoofdlamp met behulp van een USB-C-kabel.

# 2. Deel van het pakket

In de verpakking vind je 1x Ignis H2-R hoofdlamp, 1x 18650 batterij met 2500mAh capaciteit, 1x USB-C kabel, 1 handleiding in de Tsjechische taal.

# 3. Parameters

## 3.1 Koplampparameters

- Bestendigheid: IPX6
- Lumenrendement: 2 000 lm
- Afmeting 90x45x30 mm
- Gewicht: 73 g
- Materiaal: aluminiumlegering, ABS-kunststof
- Bereik: 300 m

## Venator Ignis H2-R

- Voeding: 1x 18650 batterij (meegeleverd)
- Levensduur: 100 000 u

### 3.2 Batterijparameters

- Type: 18650
- Capaciteit: 2500mAh
- Uitgangsspanning: 3,7V

## 4. Initiële inschakeling

### 4.1 De batterij plaatsen

Haal de batterij uit de verpakking en verwijder de beschermfolie. Schroef het batterijklepje aan de rechterkant van de zaklamp los en plaats de batterij met de pluspool naar voren in het apparaat. Schuif hem erin zodat de batterij helemaal in het apparaat zit. Schroef vervolgens het batterijdeksel weer vast.

## 5. Besturingselementen

### 5.1 Beschrijving van verlichtingsmodi

De hoofdlamp heeft in totaal 6 lichtstanden:

- 100% (Volledig lichtvermogen)
- 66% (halve lichtstroom)
- 33% (Laagste lichtopbrengst)
- Rood licht
- Rood licht - snel knipperend
- Flikker
- Licht dimmen - Continu licht dimmen 100% - 10%
- Koplampgeheugen

### 5.2 Individuele modi inschakelen.

#### 5.2.1 100%

Druk op de zijknop.

#### 5.2.2 66% a 33%

Druk op de knop aan de zijkant. Onmiddellijk nadat de koplamp brandt, drukt u een tweede keer op de knop (derde keer voor 33%).

### 5.2.3 Rood licht en knipperen

Druk onmiddellijk na het inschakelen van de koplamp drie keer op de knop om het rode licht aan te zetten. Vier keer om het rode lampje te laten knipperen.

### 5.2.4 Flikkeren

Druk twee keer snel op de zijknop om het knipperen in te schakelen.

### 5.2.5 Continu dimmen

Druk op de knop aan de zijkant. Laat hem dan los en houd hem nogmaals ingedrukt totdat de koplamp uit zichzelf begint te dimmen en de lichtintensiteit toeneemt. Laat de knop los wanneer de koplamp de gewenste lichtsterkte heeft.

### 5.2.6 Geheugen

Enkele seconden na het overschakelen naar de gewenste functie kan de koplamp in de slaapstand worden gezet door op de knop te drukken. De koplamp gaat uit en wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, gaat hij weer branden in de laatste stand.

### 5.2.7 Uitschakeling

De koplamp wordt uitgeschakeld door door alle modi te klikken (5 keer drukken na het inschakelen).

## 6. gebruiken

### 6.1 De riem vast- en losmaken

Er zitten twee plastic gespen op de riem. Gebruik ze om de lengte van de riem aan te passen tot de gewenste lengte.

### 6.2 De verlichting aanpassen

De hoofdlamp kan 180° in de verticale as worden gedraaid om de gewenste verlichtingshoek in te stellen. Houd de plastic clip vast waarmee de koplamp aan de riem is bevestigd en draai de koplamp omhoog of omlaag.

### 6.3 De koplamp verwijderen voor afzonderlijk gebruik

De hoofdlamp kan van de band worden losgemaakt en als aparte zaklamp worden gebruikt. Pak de zaklamp en de clip vast aan de band die de

hoofdlamp vasthoudt en trek in de richting van de plastic clip. Plaats de hoofdlamp terug op de band door de plastic clip in de tegenovergestelde richting in te knijpen.

## 7. Opladen

Schroef de dop van de oplaadpoort van de hoofdlamp. De dop bevindt zich aan de linkerkant van de zaklamp in de buurt van de aan-knop. Steek de USB-C kabel in de oplaadpoort.

## 8. Veiligheidsaanwijzing

Steek de hoofdband, band, USB-C kabel of batterij niet in je mond of andere lichaamsdelen. Zo voorkomt u letsel en schade aan het apparaat.

Zoek medische hulp bij ernstig letsel.

Richt de lichtstraal niet rechtstreeks in je eigen ogen of in die van iemand anders. Lichtstralen kunnen je gezichtsvermogen beschadigen.

Stel de batterij niet langdurig bloot aan direct zonlicht, vuur of temperaturen boven 60°C.

Stel de batterij niet langdurig bloot aan temperaturen onder -20°C.

Als de batterij beschadigd is, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en de batterij op de juiste manier weggooien.

Vermijd contact met vocht wanneer u de batterij gebruikt.

Probeer de batterij of de koplamp op geen enkele manier te demonteren. U kunt gewond raken of het apparaat kan beschadigd raken. Als u het apparaat demonteert of probeert te demonteren, vervalt automatisch de garantie op het product.

Stel de batterij, hoofdlamp of micro-USB-kabel niet bloot aan vocht tijdens het opladen. Houd de temperatuur van de batterij tijdens het opladen in de gaten. Als de batterij oververhit raakt, haal deze dan onmiddellijk uit de oplader of koppel de USB-C-kabel los en laat de batterij afkoelen. Als het geval zich opnieuw voordoet, moet u het gebruik van de batterij onmiddellijk staken en deze op de juiste manier weggooien.