

1. Bevezetés

1.1 Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy Ignis H2 fejlámpánkat választotta. Hisszük, hogy elégedett lesz a termékkel.

1.2 Leírás és fő funkciók

A nagy teljesítményű, könnyű Ignis H2-R fényszóró fénykibocsátása akár 2000 lm, hatótávolsága pedig akár 300 m is lehet. Folyamatos fényerőszabályzó funkcióval és piros fénnel rendelkezik.

A fényszóró hatótávolsága legfeljebb 300 m. A fejlámpának nincs gondja az esővel vagy a nedvességgel, IPX6 = ellenáll az erős vízszugárral szembeni ellenállásnak (a ház után 3 percig 3 m távolságban).

A fejlámpa rugalmas fejpánttal van ellátva a kényelmes viselet érdekében. Kialakítása lehetővé teszi a függőlegesen 180°-os elforgatást, azaz a megvilágítás beállítását.

A fejlámpa kivehető a tartóból, és a fejpánt nélkül külön is használható zseblámpaként.

2 LED akár 2000 lm fényt biztosít 300 m-es hatótávolsággal. A fényszóró testét és a testben lévő hornyokat úgy tervezték, hogy jól elvezessék a hőt, és a fényszóró ne melegedjen túl.

A fejlámpa akkumulátora feltölthető egy külső töltővel, amely eltávolítható a testből, vagy közvetlenül a fejlámpában egy USB-C kábel segítségével.

2. A csomag része

A csomagban található 1x Ignis H2-R fejlámpa, 1x 18650-es akkumulátor 2500mAh kapacitással, 1x USB-C kábel, 1 cseh nyelvű kézikönyv.

3. Paraméterek

3.1 A fényszóró paraméterei

- Ellenállás: IPX6
- Lumen kimenet: 2 000 lm
- Méret 90x45x30 mm
- Súly: 73 g
- Anyag: alumínium ötvözet, ABS műanyag
- Hatótávolság: 300 m
- Teljesítmény: 1x 18650 akkumulátor (tartozék)
- Élettartam: 100 000 h

3.2 Az akkumulátor paramétere

- Típus: 18650
- Kapacitás: 2500mAh
- Kimeneti feszültség: 3.7V

4. Kezdeti bekapcsolás

4.1 Az akkumulátor behelyezése

Vegye ki az akkumulátort a csomagból, és távolítsa el a védőfóliát. Csavarja le az elemlámpa jobb oldalán lévő elemtartó fedelet, és helyezze be az akkumulátort a pozitív pólussal előre felé a készülékbe. Csúsztassa be úgy, hogy az akkumulátor teljesen a készülékbe kerüljön. Ezután csavarja vissza az akkumulátor fedelét, és húzza meg.

5. Vezérlők

5.1 A világítási módok leírása

A fényszóró összesen 6 világítási móddal rendelkezik:

- 100% (Teljes fényerő)
- 66% (Fél fényáram)
- 33% (Legalacsonyabb fényerő)
- Piros fény
- Piros fény - gyors villogás
- Flicker
- Fényszűrés - Folyamatos fényszűrés 100% - 10%
- Fejlámpa memória

5.2 Az egyes üzemmódok bekapcsolása.

5.2.1 100%

Nyomja meg az oldalsó gombot.

5.2.2 66% a 33%

Nyomja meg az oldalsó gombot. Közvetlenül a fényszóró kigyulladás után nyomja meg másodszor a gombot (33% esetén harmadszor).

5.2.3 Piros fény és villogás

Venator Ignis H2-R

Közvetlenül a fényszóró bekapcsolása után nyomja meg háromszor a gombot a piros fény bekapcsolásához. Négyyszer a piros fény villogásához.

5.2.4 Flickering

Nyomja meg kétszer gyorsan az oldalsó gombot a villogás bekapcsolásához.

5.2.5 Folyamatos fényerőszabályozás

Nyomja meg az oldalsó gombot. Ezután engedje el, majd nyomja meg újra, és tartsa lenyomva, amíg a fényszóró magától elkezd tompulni és növelni a fényerősséget. Engedje el a gombot, amikor a fényszóró a kívánt fényerősséggel világít.

5.2.6 Memória

Néhány másodperccel a kívánt funkcióra való átkapcsolás után a fényszóró a gomb megnyomásával alvó üzemmódba kapcsolható. A fényszóró kialszik, és a gomb újbóli megnyomásakor ismét az utolsó üzemmódban világít.

5.2.7 Leállítás

A fényszóró kikapcsolása az összes üzemmódon keresztül történő kattintással történik (bekapcsolás után 5 nyomásra).

6. A használata

6.1 A heveder meghúzása és meglazítása

A szíjon két műanyag csat található. Ezekkel állíthatja be a szíj hosszát a kívánt hosszúságra.

6.2 A megvilágítás beállítása

A fényszóró a függőleges tengelyen 180°-kal elforgatható a kívánt megvilágítási szög beállításához. Fogja meg a fejlámpát a pántron tartó műanyag klipszet, és forgassa el a fejlámpát felfelé vagy lefelé.

6.3 A fényszóró eltávolítása külön használatra

A fejlámpa leválasztható a pántról, és külön zseblámpaként használható. Fogja meg a zseblámpát és a fejlámpát tartó pánt klipszét, és húzza a műanyag klipsz irányába. Helyezze vissza a fejlámpát a pántra a műanyag klipsz ellentétes irányú összenyomásával.

7. Töltés

Csavarja le a fényszóró töltőnyílásának kupakját. A kupak a zseblámpa bal oldalán, a bekapcsológomb közelében található. Helyezze be az USB-C kábelt a töltőportba.

8. Biztonsági figyelmeztetés

Ne tegye a fejpántot, a pántot, az USB-C kábelt vagy az akkumulátort a szájába vagy más testrészébe. Ezzel elkerülheti a sérüléseket és a készülék károsodását.

Súlyos sérülés esetén forduljon orvoshoz.

Ne irányítsa a fénysugarat közvetlenül a saját vagy más szemébe. A fénysugarak károsíthatják a látását.

Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek, tűznek vagy 60 °C feletti hőmérsékletnek hosszabb ideig.

Ne tegye ki az akkumulátort hosszabb ideig -20 °C alatti hőmérsékletnek.

Ha az akkumulátor sérült, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátor használatakor kerülje a nedvességgel való érintkezést.

Ne próbálja meg semmilyen módon szétszerelni az akkumulátort vagy a fényszórót. Megsérülhet, vagy a készülék megsérülhet. Ha szétszereli a készüléket, vagy megkísérli ezt megtenni, automatikusan érvényét veszti a termékre vonatkozó garancia.

Ne tegye ki az akkumulátort, a fejlámpát vagy a micro-USB kábelt nedvességnek töltés közben. Figyelje az akkumulátor hőmérsékletét töltés közben. Ha az akkumulátor túlzottan túlmelegszik, azonnal vegye le a töltőről, vagy húzza ki az USB-C kábelt, és hagyja lehűlni. Ha az eset megismétlődik, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.