

Obsah

1. Úvod	1
1.1 Poděkování	1
1.2 Popis a hlavní funkce	1
2. Součást balení	1
3. Parametry	1
3.1 Parametry čelovky	1
3.2 Parametry akumulátoru	2
4. Prvotní zapnutí	2
4.1 Vložení akumulátoru	2
5. Ovládání	2
5.1 Popis módů svícení	2
5.2 Zapínání jednotlivých módů	2
5.2.1 100 %	2
5.2.2 66 % a 33 %	2
5.2.3 Červené světlo a blikání červeného světla	3
5.2.4 Problikávání	3
5.2.5 Plynulé ztlumování světla	3
5.2.6 Paměť	3
5.2.7 Vypnutí	3
6. Používání	3
6.1 Utahování a povolování popruhu	3
6.2 Nastavení osvitů	3
6.3 Vyjmutí čelovky pro samostatné použití	3
7. Nabíjení	4
8. Bezpečnostní upozornění	4

1. Úvod

1.1 Poděkování

Děkujeme, že jste si vybrali naši čelovku Ignis H2. Věříme, že budete s produktem spokojeni.

1.2 Popis a hlavní funkce

Výkonná lehká čelovka Ignis H2-R pracuje se světelným výkonem až 2000 lm a nabízí dosvit až 300 m. Je vybavená funkcí plynulého ztlumování světla a červeným světlem.

Dosvit čelovky je až 300 m. Čelovce nedělá problém déšť ani vlhkost, má hodnocení odolnosti IPX6 = odolnost proti silnému proudu stříkající vody (po domu 3 minut na vzdálenost 3 m).

Čelovka je vybavena elastickým popruhem na hlavu pro pohodlné nošení. Její konstrukce umožňuje otáčení, tedy nastavení osvitů, svisle o 180°.

Čelovku lze vyjmout z držáku a používat samostatně jako svítidlo bez popruhu na hlavu.

2 LED diody zajišťují světelnost až 2000 lm s dosvitem 300 m. Tělo čelovky a drážky v těle jsou navrženy tak, aby dobře odváděly teplo a čelovka se nepřehřívala.

Akumulátor v čelovce lze dobít v externí nabíječce pro vyjmutí z těla, nebo přímo v čelovce pomocí USB-C kabelu.

2. Součást balení

V balení naleznete 1x čelovku Ignis H2-R, 1x Akumulátor 18650 s kapacitou 2500mAh, 1x USB-C kabel, 1 návod v českém jazyce.

3. Parametry

3.1 Parametry čelovky

- Odolnost: IPX6
- Světelnost: 2 000 lm
- Velikost 90x45x30 mm
- Hmotnost: 73 g
- Materiál: Hliníková slitina, ABS plast
- Dosvit: 300 m
- Napájení: 1x 18650 baterie (součást balení)
- Životnost: 100 000 h

3.2 Parametry akumulátoru

- Typ: 18650
- Kapacita: 2500mAh
- Výstupní napětí: 3,7V

4. Prvotní zapnutí

4.1 Vložení akumulátoru

Vyjměte akumulátor z balení a odstraňte z něj ochrannou fólii. Odšroubujte z pravé strany svítilny kryt baterie a baterii vložte kladným pólem napřed do zařízení. Zasuňte jí tak, aby byla baterie vložena celá v zařízení. Poté opět našroubujte kryt baterie zpět a dotáhněte.

5. Ovládání

5.1 Popis módů svícení

Čelovka má celkem 6 módů svícení:

- 100 % (Plný svítivý výkon)
- 66 % (Poloviční svítivý výkon)
- 33 % (Nejnižší svítivý výkon)
- Červené světlo
- Červené světlo - rychlé blikání
- Problikávání
- Light dimming – Plynulé ztlumování světla 100% - 10%
- Paměť čelovky

5.2 Zapínání jednotlivých módů.

5.2.1 100%

Zmáčknete boční tlačítko.

5.2.2 66% a 33%

Zmáčknete boční tlačítko. Ihned poté co se čelovka rozsvítí zmáčknete tlačítko podruhé (potřetí pro 33%).

5.2.3 Červené světlo a blikání

Ihned po zapnutí čelovky zmáčknete tlačítko třikrát pro zapnutí červeného světla. Čtyřikrát pro blikání červeného světla.

5.2.4 Proklikávání

Zmáčkněte dvakrát rychle boční tlačítko pro zapnutí proklikávání.

5.2.5 Plynulé ztlumování světla

Zmáčkněte boční tlačítko. Poté jej pusťte a zmáčkněte znovu a držte, dokud čelovka nezačne sama ztlumovat a zvyšovat intenzitu světla. Tlačítko pusťte v moment, kdy bude čelovka svítit Vámi požadovanou intenzitou.

5.2.6 Paměť

Několik sekund po přepnutí na potřebnou funkci je možné čelovku stiskem tlačítka uspat. Čelovka zhasne a po znovu stisknutí tlačítka se znovu rozsvítí do posledního módu.

5.2.7 Vypnutí

Čelovku vypnete proklikáním přes všechny módy (5 stisků po zapnutí).

6. Používání

6.1 Utahování a povolování popruhu

Na popruhu naleznete dvě plastové spony. S jejich pomocí si nastavte délku popruhu na požadovanou délku.

6.2 Nastavení osvitu

S čelovkou lze otáčet ve svislé ose o 180° a nastavovat si tak požadovaný úhel osvit. Přidržte plastový klip držící čelovku na popruhu a otáčejte čelovkou nahoru nebo dolů.

6.3 Vyjmutí čelovky pro samostatné použití

Čelovku lze oddělit od popruhu a využívat jí jako samostatnou svítilnu. Uchopte svítilnu a klip na popruh držící čelovku a zatáhněte ve směru od plastového klipu. Čelovku na popruh zpět vrátíte zamáčknutím do plastového klipu v opačném směru.

7. Nabíjení

Odšroubujte krytku nabíjecího portu čelovky. Krytka se nachází na levé straně svítilny u zapínacího tlačítka. Vložte USB-C kabel do portu k nabíjení.

8. Bezpečnostní upozornění

Čelovku, popruh, USB-C kabel ani akumulátor nestrkejte do úst, ani jiných částí těla. Vyhněte se tak poranění a poškození zařízení.

V případě vážného poranění vyhledejte lékařskou pomoc.

Paprskem světla nemiřte sobě ani nikomu jinému přímo do očí. Paprsky světla mohou poškodit zrak.

Nevystavujte dlouhodobě akumulátor přímému slunečnímu záření, ohni anebo teplotám převyšujícím 60°C.

Nevystavujte akumulátor dlouhodobě teplotám nižším -20°C.

V případě poškození obalu baterie jí okamžitě přestaňte používat, řádně jí zlikvidujte.

Při používání akumulátoru se vyhněte kontaktu s vlhkostí.

Akumulátor ani čelovku se nesnažte nijak rozebrat. Můžete dojít k Vašemu poranění, nebo poškození zařízení. Při rozebrání zařízení, nebo pokusu o to automaticky ztrácíte záruku na produkt.

Při nabíjení nevystavujte akumulátor, čelovku ani micro-USB kabel vlhkosti. Hlídejte teplotu akumulátoru při nabíjení. Přehřívá-li se baterie nadměrně okamžitě jí vyjměte z nabíječky a nebo odpojte USB-C kabel a nechte vychladnout. Pokud se případ bude opakovat okamžitě přestaňte akumulátor používat, řádně jej zlikvidujte.